

HP Vectra VLi 8SF

Corporate PCs

Guía del Usuario Léase esto primero

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento ni de los daños accidentales o circunstanciales derivados del suministro, funcionamiento o uso de este material.

Este documento contiene información original protegida por la legislación en materia de derechos de autor. Reservados todos los derechos. Se prohibe la copia, reproducción o traducción a otro idioma de cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo por escrito de Hewlett-Packard Company.

Matrox® es una marca comercial registrada de Matrox Electronic Systems Ltd.

 $Adobe^{TM}\,y$ Acrobat
 $^{TM}\,son$ marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® y Windows NT® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

PentiumR es una marca comercial registrada y Celeron $^{\text{TM}}$ es una marca comercial, de Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Computing Division Outbound Marketing Communications 38053 Grenoble Cedex 9 Francia

© 1999 Hewlett-Packard Company

Guía del Usuario

Este manual es para cualquier persona que desee:

- Instalar el PC por primera vez
- Resolver problemas en el PC
- Sustituir componentes de hardware
- Averiguar dónde obtener información y soporte.

Se recomienda encarecidamente que lea la información sobre ergonomía antes de utilizar el PC. Consulte el sitio web *Trabajo con comodidad* de HP en www.hp.com/ergo/ para más información.

Información Importante sobre Seguridad

AVISO

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del computador sin antes haber desconectado el cable de alimentación de la toma de corriente y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar la cubierta del PC antes de encenderlo de nuevo.

Existe peligro de explosión si no está instalada correctamente la batería. Por su seguridad no intente nunca recargar, desmontar o quemar la batería vieja. Sólo sustituya la batería con una del mismo tipo o equivalente a la que le fabricante recomienda. La batería de este PC es de litio, no contiene metales pesados. No obstante, para proteger el medioambiente, no tire las baterías al cubo de basura de su casa. Por favor, devuelva las baterías usadas a la tienda donde las compró, al distribuidor que le vendió el PC o a HP para que se puedan reciclar o deshacerse de ellas de forma conveniente. La devolución de las baterías usadas se aceptará sin cargo alguno.

Si tiene un módem:

No intente conectar este producto a la línea telefónica durante una tormenta. Nunca instale conectores telefónicos en zonas húmedas a menos que la línea telefónica esté conectada a la interfase de red. No toque cables o terminales telefónicos sin aislar a menos que esté desconectada la línea telefónica de la interfase de red. Instale o modifique las líneas telefónicas con precaución. Evite utilizar un teléfono (distinto a un inalámbrico) durante una tormenta ya que los rayos son peligrosos. No use un teléfono para informar de un escape de gas cerca de la fuente del escape. No toque o retire nunca una tarjeta de comunicaciones sin antes desconectar la conexión a la red telefónica.


Cuidado del Equipo

PRECAUCION

Para evitar los daños de funcionamiento de la unidad de CD-ROM, no toque las lentes.

Contenido

1	Cómo Instalar y Utilizar su PC	1
2	Cómo Resolver Problemas Básicos	3
3	Cómo Sustituir Componentes Hardware 2	1
	Indice 3'	7
	Información Regulatoria y Garantía 39	9




Cómo Instalar y Utilizar su PC

Este capítulo ofrece información acerca de la instalación y utilización del PC.

Cómo Desembalar el PC

AVISO


Si cree que no podrá levantar el PC o el monitor de forma segura, no lo intente hasta haber obtenido ayuda.



Sitúe el PC en una mesa estable cerca de tomas de alimentación con fácil acceso, con suficiente espacio para el teclado, ratón y cualquier otro accesorio. Puede utilizar el PC como unidad de sobremesa o, con la base de pie unida, como unidad minitorre.


Cómo Unir la Base de Pie

- 1 Alinee la base de pie con la flecha de la cubierta del PC.
- 2 Deslice el accesorio en el PC.



Cómo Conectar el Ratón, el Teclado, el Monitor y la Impresora

Conecte el ratón, el teclado y el monitor a la parte posterior del computador. Están diseñados para conectarse en un solo sentido.




Para más información acerca de la conexión de la impresora al PC, consulte el manual que viene con la impresora.

^{1.} USB está soportado por: a) la última versión de Windows 95 (precargada en algunos modelos); b) Windows 98.

Cómo Conectar a una Red

Informe al administrador de la red de que va a conectar su PC a la red.

Conecte el cable de red al conector LAN RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair, Par Trenzado sin Blindaje).



Si instala una tarjeta adaptadora de red, necesitará desactivar la función de red integrada del PC en la sección Advanced PC Configuration del programa Setup. Consulte la Guía de Resolución de Problemas y Actualización disponible en el sitio web de soporte de HP.

Si tiene instalada una tarjeta adaptadora de red que no sea de HP, consulte la información de instalación y configuración del sitio web de soporte de HP. Vaya a la sección **LAN Card Ready** en **www.hp.com/go/vectrasupport**.

Cómo Conectar Accesorios Multimedia (sólo algunos modelos)

AVISO

Para evitar posibles molestias producidas por un ruido inesperado, baje siempre el volumen antes de conectar auriculares o altavoces. Escuchar durante tiempo prolongado sonidos de alta intensidad puede provocar daños irreversibles en la capacidad auditiva. Antes de ponerse los auriculares, colóqueselos alrededor del cuello y baje el volumen. Al ponérselos, aumente gradualmente el volumen hasta alcanzar el nivel deseado y deje el control de volumen en dicha posición. Cuando pueda escuchar clara y confortablemente, sin distorsión, deje el control de columen en esa posición.

Si tiene un módem:

No intente conectar este producto a la línea telefónica durante una tormenta. Nunca instale conectores telefónicos en zonas húmedas a menos que la línea telefónica esté conectada a la interfase de red. No toque cables o terminales telefónicos sin aislar a menos que esté desconectada la línea telefónica de la interfase de red.

Instale o modifique las líneas telefónicas con precaución. Evite utilizar un teléfono (distinto a un inalámbrico) durante una tormenta ya que los rayos son peligrosos.

No use un teléfono para informar de un escape de gas cerca de la fuente del escape. Todas las entradas y salidas son circuitos de baja tensión con seguridad extra excepto los conectores del teléfono y la línea, que son circuitos de tensión de red de telecomunicaciones.


Desconecte siempre el computador central de los circuitos de teléfono analógicos antes de retirar cualquier cubierta.

No toque o retire nunca una tarjeta de comunicaciones sin antes desconectar la conexión a la red telefónica.


1 Cómo Instalar y Utilizar su PC

Cómo Conectar Accesorios Multimedia (sólo algunos modelos)

1 Conecte el teclado multimedia de HP al PC.



2 Conecte el micrófono y los auriculares o altavoces al teclado.



3 Puede conectar otro accesorio de audio, como un reproductor de CD, al conector de audio (entrada) restante de la parte posterior del PC.

NOTA


Si instala una trajeta de sonido, necesitará desactivar la función de audio integrada en el PC dentro de la sección **Advanced Integrated Audio**Interface del programa Setup. Consulte la Guía de Resolución de Problemas y Actualización disponible en el sitio web de soporte de HP.

Cómo Conectar los Cables de Alimentación

AVISO

Por su seguridad, conecte siempre el equipo a una toma de corriente provista de conexión a tierra. Utilice siempre un cable de alimentación con enchufe con toma de tierra, como el que se suministra con este equipo, o uno que cumpla la normativa de su país. Este PC se desconecta retirando el cable de alimentación de la toma de corriente. Por esta razón el PC debe situarse cerca de una toma de corriente que sea fácilmente accesible.

Conmutador de Selección de Tensión



- 1 Retire la etiqueta de aviso que cubre el conector de alimentación del computador y asegúrese de que la tensión establecida es correcta para su país. (La tensión se establece durante el proceso de fabricación y ya debería ser correcta).
- 2 Conecte los cables de alimentación al monitor y al computador. (Los conectores están diseñados para conectarse en un solo sentido).
- 3 Conecte el cable de alimentación del monitor y el del computador a una toma de corriente provista de conexión a tierra.

Cómo Iniciar el PC por Primera Vez

Si su PC se suministra con software preinstalado, se inicializa la primera vez que enciende el PC. Este proceso inicia el software en su idioma y configura el software para utilizar el hardware instalado en su computador (puede cambiar los ajustes una vez inicializado el software).

Cómo Inicializar el Software

NOTA

NO APAGUE el PC mientras se inicializa el software; esto puede provocar resultados impredecibles.

1 Encienda primero el monitor y, a continuación, el PC.

Cuando se enciende el PC, aparece en pantalla el logotipo de Vectra. El PC llevará a cabo una Autocomprobación de Encendido (POST, Power-On-Self-Test). Oprima [50] si desea visualizar información referente a la POST en la Pantalla Resumen de HP.

Si se detecta un error durante la Autocomprobación de Encendido, el PC mostrará automáticamente en pantalla el error. Puede ser que se le pida que oprima (F2) para iniciar el programa Setup y corregir el error.

Se inicia la rutina de inicialización del software.

información, consulte el manual del monitor.

3 Cuando haya terminado la rutina de inicialización, haga clic en Aceptar y el PC se reiniciará.

Después de Reiniciar el PC

- ☐ Ajuste su entorno de trabajo para su comodidad (consulte Programas
 ➡ HP Info ➡ Trabajando confortablemente para más detalles).
 ☐ Ajuste el brillo y el contraste de la pantalla del monitor según sus necesidades. Si la imagen no llena la pantalla o no está centrada, ajústela utilizando los controles del monitor. Para obtener más
- Instale su software de aplicación.

Cómo Cambiar el Sistema Operativo

Si cambia el sistema operativo utilizado por el PC, asegúrese de que el campo PnP Operating System del menú Main del programa Setup está establecido correctamente. (Para entrar en el programa Setup del PC, reinícielo y oprima F2 durante el inicio.)

- Si está utilizando un sistema operativo Plug and Play como Windows 95, establezca el campo PnP Operating System en el menú Main del programa Setup en Yes.
- En el caso de sistemas operativos no compatibles con Plug and Play, como Windows NT 4.0, establezca este campo en **No**.

Para comprobar si el sistema operativo es Plug and Play, consulte la documentación del sistema operativo

Cómo Detener el PC

Para detener el PC, primero asegúrese de que ha salido de todos los programas y utilice el comando de apagado del equipo del sistema operativo en el menú **Inicio**.

Cómo Utilizar la Gestión de Energía

La gestión de energía permite reducir el consumo global de energía del PC mediante la ralentización de la actividad del PC cuando no se está utilizando.

Programa Setup de HP

Puede puede configurar la gestión de energía en el programa Setup de HP. Consulte "Elementos del Menú Alimentación" en el programa Setup de HP. (Para entrar en el programa Setup de HP, oprima (F2) durante el inicio).

Gestión de Energía del Sistema Operativo

Los sistemas operativos como Windows NT 4.0 y Windows 95 difieren en cuanto a sus posibilidades de gestión de energía. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

y Energy Star®

Compatibilidad con EPA Como socio del Energy Star®, HP ha determinado que este producto cumple las especificaciones Energy Star® para la eficiencia de la energía.

Capacidad de Gestión

El PC tiene una gran capacidad de gestión. Lleva precargado HP TopTools, una herramienta de gestión de hardware. Para obtener más información sobre TopTools, haga clic en Programas \$\rightarrow\$ HP DMI o conéctese con el sitio web de HP en la dirección:

www.hp.com/toptools.

Software y Controladores

En la sección "Software and Drivers" del sitio web de soporte de HP (www.hp.com/go/vectrasupport), puede descargar los últimos controladores y BIOS para su PC.

Información Adicional y Ayuda

Información de la Unidad de Disco Duro del PC

Se ha cargado información adicional sobre el PC en la unidad de disco duro. Esta información incluye:

- Cómo Obtener Información—dónde obtener información acerca del PC, incluyendo enlaces a páginas de sitios web de HP útiles. Si es usuario de Windows, puede acceder a esta página haciendo clic en el botón Inicio y, a continuación, haciendo clic en Programas
 ➡ HP Info ➡ HP Vectra VL.
- Comodidad de trabajo—consejos sobre temas de ergonomía.
 Si es usuario de Windows, puede acceder a esta información haciendo clic en el botón Inicio y, a continuación, haciendo clic en Programas \$\sigma\$ HP Info \$\sigma\$ Trabajando confortablemente.

Información del Sitio Web de HP

El sitio web de HP contiene una amplia gama de información, incluyendo opciones de servicio y soporte, y documentación susceptible de ser descargada.

Manuales para su PC

En la sección de "Manuals" del sitio web HP Vectra Support (www.hp.com/go/vectrasupport), puede descargar una amplia gama de documentación para su PC. La documentación suministrada está en formato (PDF) de Adobe Acrobat.

La documentación disponible incluye:

- Cómo Usar el Sonido—describe cómo sacar el máximo partido del sistema de sonido, incluyendo información acerca de la configuración y la resolución de problemas
- Guía de Resolución de Problemas y Actualización—describe en detalle cómo resolver problemas en su PC e instalar accesorios.
 Además incluye información técnica y funciones de seguridad de su PC. En la siguiente sección se describe más extensamente este manual.

1 Cómo Instalar v Utilizar su PC

Información Adicional y Ayuda

- Capítulos *Service Handbook*—información acerca de las piezas de ampliación y sustitución, incluyendo los números de parte de HP.
- Technical Reference Manual—información técnica de los componentes de su sistema, como la placa del sistema, juego de chips y BIOS.

Puede consultar regularmente este sitio web para descargar toda la documentación nueva a medida que se encuentre disponible para su PC.

La Guía de Resolución de Problemas y Actualización

Esta guía es un documento que se puede descargar y está en formato Acrobat (PDF). Contiene información detallada de:

- Resolución de problemas de su PC.
- Instalación de accesorios, incluyendo:
 - Instalación de memoria
 - Instalación de dispositivos de almacenamiento masivo
 - Instalación de tarjetas accesorias
 - Instalación de un cable de seguridad
 - Cambio de la batería
 - Ajuste de la abrazadera de seguridad.
- Prestaciones de seguridad y gestión
- Información técnica acerca de su PC, incluyendo:
 - Conmutadores de la placa del sistema
 - IRQs, DMAs y direcciones E/S utilizadas por su PC.

La información de resolución de problemas en la *Guía de Resolución* de *Problemas y Actualización* es más detallada que la suministrada en este manual.

NOTA

Para ver e imprimir la *Guía de Resolución de Problemas y Actualización* debe tener en su PC Acrobat Reader de Adobe. Acrobat Reader viene precargado en todos los sistemas Windows. También es posible descargar gratuitamente Acrobat Reader del sitio web de Adobe en (www.adobe.com).

Cómo Descargar la Guía de Resolución de Problemas y Actualización

Para descargar la *Guía de Resolución de Problemas y Actualización*, busque la sección "Manuals" en el sitio HP Vectra Support en **www.hp.com/go/vectrasupport**, y seleccione su PC.

Cómo Resolver Problemas Básicos

Este capítulo le proporciona ayuda en la resolución de problemas con el PC e incluye información acerca de:

- Cómo tratar los problemas del PC y hardware comunes
- Cómo utilizar el programa de diagnósticos de HP, DiagTools
- Preguntas más frecuentes (FAQ)
- Qué hacer si necesita más ayuda
- Servicios de Soporte e Información de Hewlett-Packard.

Para más información, consulte la *Guía de Resolución de Problemas* y *Actualización*, disponible en el sitio web de HP en la dirección www.hp.com/go/vectrasupport.

Si su PC No Arranca Apropiadamente

El PC No Está Encendido	
Ha comprobado que	Cómo
El cable de alimentación del PC está conectado correctamente.	Conectando el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra y al PC.

La Autocomprobación de Encendido (Power-On Self Test) Tiene un Error		
Aparece un mensaje de error en pantalla o un código de sonido al iniciar el PC, lo que significa que hay un problema de configuración con su PC.		
Ha comprobado	Cómo	
La parte de la configuración en la que la autocomprobación ha detectado un error.	Consulte la <i>Guía de Resolución de Problemas y Actualización</i> disponible en el sitio web de HP en: www.hp.com/go/yectrasupport	

Si el PC Tiene un Problema de Hardware

El Monitor No Funciona			
La luz indicadora de alimentación del PC funciona pero el monitor sigue en blanco.			
Ha comprobado que	Cómo		
El monitor está encendido (LED encendido).	Consulte el manual del monitor para ver una explicación del significado de las señales de los LED (verde, naranja o parpadeando).		
El cable de alimentación del monitor está conectado correctamente.	Conecte el cable de alimentación – asegúrese de que está enchufado en un enchufe con toma de alimentación que funcione y en el monitor.		
Los ajustes de brillo y contraste del monitor están configurados correctamente.	Compruebe la configuración utilizada para OSD (on-screen display) del monitor o utilizando los controles de la parte frontal del monitor.		
Veo una imagen mientras arranca pero la pantalla se pone en blanc	ICO		
Ha comprobado que	Cómo		
La configuración del monitor en su PC es compatible con su monitor.	 Windows NT: Entre en modo VGA cuando se le solicite durante el arranque y luego vuelva a ajustar la resolución. 		
	 Windows 95: Renicie el PC. Se mostrará la pantalla Vectra. Cuando oiga un pitido, oprima F8 e inicie el PC en modo seguro. Haga doble clic en el icono Pantalla del Panel de control del PC y luego haga clic en el botón Configuración. Utilice el control deslizante para volver a ajustar la resolución. 		

El Teclado No Funciona		
Ha comprobado que	Cómo	
El cable del teclado está conectado correctamente.	Enchufe el cable en el conector correcto de la parte posterior del PC.	
El teclado está limpio y no hay teclas atascadas.	Compruebe que todas las teclas estén a la misma altura y que ninguna esté atascada.	
El teclado no está defectuoso.	Sustituya el teclado por otro que sepa que funciona o pruebe el teclado en otro PC.	
Está utilizando el controlador correcto.	Descargue el último controlador del sitio web de HP en la dirección:	
www.hp.com/go/vectrasupport		
Si el PC arranca pero todavía tiene un problema	Ejecute DiagTools. Consulte la página 16.	

El Ratón No Funciona	
Ha comprobado que	Cómo
El cable del ratón está conectado correctamente.	 Apague el PC. Enchufe el cable en el conector correcto de la parte posterior del PC.
Está utilizando el controlador correcto. Si está utilizando un ratón mejorado de HP, a de que tiene instalado el controlador correcto. El controlador se entraga junto con el mejorado de HP accesorio.	9
El ratón está limpia.	Limpie la bola del ratón como se muestra a continuación.
El ratón no está defectuoso.	Sustituya el ratón por otro que sepa que funciona o pruebe el ratón en otro PC.
Si el PC arranca pero todavía tiene un problema	Ejecute DiagTools. Consulte la página 16.

La Autocomprobación de Encendido Muestra un Error		
Ha comprobado	Cómo	
La configuración del programa Setup.	1 Reinicie el PC.	
	2 Cuando aparece el mensaje F2 Setup , oprima la tecla F2 . ¹	
La pantalla de resumen del PC	Encienda o reinicie el PC. Cuando aparece el mensaje F2 Setup , oprima Esc . Luego oprima Pausa para seguir viendo la pantalla de resumen. Oprima cualquier tecla para continuar.	

1. Para más información acerca del programa *Setup*, consulte la *Guía de Resolución de Problemas y Actualización*, disponible en el sitio web de HP en la dirección **www.hp.com/go/vectrasupport**.

Utilidad de Diagnósticos de Hardware HP DiagTools

DiagTools, la utilidad de Diagnósticos de Hardware de Vectra le ayuda a diagnosticar los problemas relacionados con el hardware en los PCs y estaciones de trabajo PC HP Vectra. Se trata de una serie de herramientas diseñadas para ayudarle a:

- Comprobar la configuración del sistema y verificar que funciona correctamente.
- Diagnosticar problemas relacionados con el hardware.
- Proporcionar información exacta a los Agentes de Soporte Especializados de HP con el fin de que puedan resolver los problemas de forma rápida y eficaz.

Para obtener más información sobre cómo y dónde instalar la utilidad, consulte la *Guía del Usuario del Vectra Hardware Diagnostics*, disponible en formato PDF (Adobe Acrobat) en el sitio web de HP.

Dónde Obtener la Utilidad DiagTools

DiagTools está en el *CD-ROM de Recuperación* que viene con el PC. También puede descargar la última versión de esta utilidad del sitio web de HP en la dirección www.hp.com/go/vectrasupport.

Cómo Iniciar la Utilidad de Diagnósticos

Para iniciar DiagTools:

- 1 a Inserte el CD-ROM de Recuperación del PC en la unidad de CD-ROM, o
 - b Cree un disquete de diagnóstico bien usando la utilidad diaginst.bat en C:\DMI\HPDIAGS o bien la utilidad TopTools e inserte el disquete en la unidad de disquetes
- 2 Reinicie el PC.
- 3 El PC arrancará desde el CD-ROM o desde el disquete y mostrará un menú. Seleccione la opción para ejecutar DiagTools.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las pruebas de diagnóstico.

La utilidad detecta automáticamente la configuración completa del hardware de su sistema antes de realizar ninguna prueba.

Preguntas Más Frecuentes

P: ¿Cómo puedo obtener ayuda para la instalación de tarjetas LAN en mi PC? R: Consulte la sección "LAN Card Ready" (Tarjeta LAN preparada) a la que puede acceder desde el sitio web en: www.hp.com/go/vectrasupport. Ahí se suministra información acerca de tarjetas de LAN más comunmente instaladas e información de instalación de controladores de tarjetas LAN.

P: ¿Dónde puedo obtener más información acerca de la instalación de accesorios en mi PC?

R: La Guía de Resolución de Problemas y Actualización tiene información detallada acerca de la instalación de accesorios y está disponible en el sitio web de soporte de HP en la dirección: www.hp.com/go/vectrasupport.

P: ¿Cómo puedo volver a instalar mi sistema operativo del PC? R: Utilice el software del CD-ROM de recuperación suministrado con el PC

P: ¿Cómo puedo estar seguro de que el software o hardwareque quiero instalar en mi PC es compatible?

R: Consulte "Tested Product List" (Lista de productos probados) en la dirección: www.hp.com/go/vectrasupport.

P: ¿Por qué mi PC funciona despacio o muestra mensajes estraños? R: Puede que su PC esté infectado por un virus. Ejecute la utilidad antivirus precargada en su PC.

Si el problema persiste, actualice el BIOS del PC. Puede descargar el BIOS y las instrucciones de actualización de www.hp.com/go/vectrasupport.

P: He tenido problemas con mi PC desde que instalé un nuevo software. ¿Qué puedo hacer?

R: Desinstale el software que crea que resolverá el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el fabricante de software para pedir ayuda o información sobre cómo conocer los problemas de compatibilidad.

P: El hardware instalado más recientemente está en conflicto con otro dispositivo. ¿Cómo puedo solucionar el problema?

R: Entre en el programa Setup del PC oprimiendo F2 durante el arranque, luego desactive Integrated Audio Interface en el menú Advanced.

2 Cómo Resolver Problemas Básicos

Preguntas Más Frecuentes

P: ¿Cómo puedo desactivar las prestaciones de sonido integradas en mi PC si instalo una tarjeta de sonido accesoria?

R: Seleccione Panel de control del men'u Inicio, luego haga clic en Multimedia \Rightarrow Avancado. Haga clic en el icono Dispositivo de audio y seleccione el bot'on de opci'on No usar las características de audio en este dispositivo.

P: ¿Puedo utilizar dispositivos de hardware USB con todos los sistemas operativos precargados en mi PC?

R: No. USB sólo está soportado para Windows 95 y Windows 98 soportado.

P: ¿Cómo puedo apagar mi PC fácilmente y sin problemas?

R: La prestación de apagado por software en los PCs Vectra le permite apagar el PC simplemente oprimiendo el botón de encendido/apagado.

P: ¿Está preparado mi PC para el efecto del año 2000?

R: Todos los nuevos Vectras están diseñados para realizar la transicción al año 2000 sin problemas. Para más información, consulte el sitio web relativo al año 2000 de HP en la dirección: www.hp.com/year2000.

P: ¿Cómo puedo escuchar sonido desde mi aplicación?

R: Asegúrese de que los accesorios multimedia están instalados correctamente (consulte el capítulo 1.

Asegúrese de que la aplicación está configurada correctamente. Seleccione Inicio → Programas → Accesorios → Multimedia → Control de volumen. Asegúrese que no está seleccionado "silencio". Ajuste el volumen hasta que oiga algún sonido.

P: ¿Dónde puedo obtener información acerca de los últimos controladores de HP?

R: www.hp.com/go/vectrasupport.

¿Necesita Más Ayuda?

Consulte la *Guía de Resolución de Problemas y Actualización* para obtener una ayuda más detallada. Este manual está disponible en el sitio web de HP en la dirección:

www.hp.com/go/vectrasupport.

Algunos consejos para resolver problemas:

- Reinicie el PC y vea si se ha producido de nuevo el problema.
- Ejecute HP DiagTools. Puede crear un perfil de hardware de su PC (Support Ticket) que se puede enviar por fax o por correo al departamento de soporte. Consulte la página 16 para ver información de cómo utilizar DiagTools.
- Para ver si es un problema conocido, visite el sitio web de soporte de HP (www.hp.com/go/vectrasupport).
- Actualice el BIOS (Basic Input/Output System, sistema básico de entrada/salida) del PC. La última versión del BIOS para su PC y las instrucciones de actualización del BIOS están disponibles en el sitio web de soporte de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport.
- Registre los detalles del problema para que pueda describirlos más fielmente. Consulte "Cómo Recopilar Información de su PC Antes de Ponerse en Contacto con el Soporte Técnico" en la página 20.
- Piense en algo que haya hecho y que haya podido causar el problema.
- Si es posible, tenga su sistema preparado, en funcionamiento y cerca cuando realice la llamada.
- Póngase en contacto con su distribuidor de HP o con el soporte técnico fuera de las horas puntas (a media mañana y pronto por la tarde). Consulte "Servicios de Soporte e Información de Hewlett-Packard" en la página 20 para más información.

Servicios de Soporte e Información de Hewlett-Packard

Servicios de Soporte e Información de Hewlett-Packard

Para aprender más acerca de estas opciones de servicio y soporte de HP, consulte el sitio web de soporte:


www.hp.com/go/vectrasupport.

Cómo Recopilar Información de su PC Antes de Ponerse en Contacto con el Soporte Técnico


Anote en un papel la información mencionada a continuación. Le ayudará al soporte de HP a resolver su problema rápida y eficientemente:

Descripción del PC		
Número de modelo Vea la etiqueta de la parte inferior derecha de su PC.		
Número de serie	Vea la etiqueta de la parte inferior derecha de su PC.	
RAM Número de Mehabytes instalados RAM de HP o RAM de otro fabricante	 La cantidad de RAM se muestra en la pantalla de resumen, a la que se accede oprimiendo Esc durante el arranque. Podría haber algunos problemas de compatibilidad con RAM que no sea de HP. 	
	Pregunta o Problema	
Escriba una breve descripción del problema		
Frecuencia	¿Cuántas veces se ha producido el problema?	
¿Funciona bien?	¿Cuánto tiempo lleva el PC funcionando normalmente?	
Últimos cambios en el PC	¿Ha realizado recientemente algún cambio en el PC?	
Configuración de Hardware		
¿Qué versión de BIOS está utilizando?	La versión del BIOS mostrada en la pantalla de resumen, a la que se accede oprimiendo Esc durante el arranque.	
¿Hay cambios en los parámetros del BIOS?	¿Se ha producido el roblema después de haber realizado cambios en el BIOS con el programa Setup?	
Haga una lista de ranuras e interrupciones utilizadas por las tarjetas adicionales (por ejemplo, LAN, sonido y SCSI)	Es para comprobar conflictos con las interrupciones. Puede conocer las IRQs ejecutando DiagTools (consulte la página 16) y los números de ranura en la pantalla de resumen, a la que se accede oprimiendo Esc durante el arranque.	
Sistema Operativo		
¿Está utilizando el software original del sistema operativo que viene precargado en su PC?		
Si no, ¿qué versión de sistema operativo tiene?	 Seleccione Configuración ➡ Panel de control en el menú Inicio, luego haga clic en el icono Sistema. La versión de sistema operativo se muestra bajo Sistema. 	
Mensajes de error generados por el sistema operativo	Por favor, anote exactamente el texto del mensaje de error.	
Errores durante el arranque (Power-On Self Test). Esta prueba comprueba todos los componentes instalados.	Se mostrará cualquier error de POST en la pantalla del monitor or emitirá señales de códigos sonoros.	

Con un Procesador Pentium



Con un Procesador Celeron



Cómo Sustituir Componentes Hardware

Este capítulo ofrece información acerca de cómo sustituir componentes de hardware. Para ver más información acerca de la actualización de su PC, etiquetas de componentes internos e instalación de accesorios, consulte la *Guía de Resolución de Problemas y Actualización*, disponible en el sitio web de HP en www.hp.com/go/vectrasupport.

3 Cómo Sustituir Componentes Hardware

Antes de Empezar


	Antes de Empezar	
	Lea esta sección antes de sustituir cualquier componente.	
AVISO	Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin antes desenchufar el cable de alimentación y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar la cubierta antes de encender el PC de nuevo.	
PRECAUCION	La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. Apague todo el equipo. No permita que la ropa toque el accesorio. Para quitar la electricidad estática, deje el accesorio en la bolsa sobre la parte superior del PC mientras extrae el accesorio de la bolsa. Maneje el accesorio lo menos posible y con cuidado.	

Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta y el Panel **Frontal**

Cómo Retirar la Cubierta

Antes de retirar la cubierta, apague el monitor y el PC, desconecte todos los cables de alimentación y cualquier cable de telecomunicaciones. Si es necesario, desbloquee la cubierta de la parte posterior del PC.


- 1 Afloje el tornillo de cierre de la parte posterior del PC, abra las pestañas posteriores y deslice la cubierta hacia atrás para retirarla.
- Si sustituye el ventilador, retire el panel frontal.



la Cubierta


Cómo Volver a Colocar Antes de volver a colocar la cubierta, asegúrese de que todos los cables internos está conectados apropiadamente y dirigidos de forma segura.

- Si es necesario, vuelva a colocar el panel frontal.
- Alinee la cubierta con las flechas indicadas y vuelva a colocarlo.




- 3 Cierre las pestañas de la parte posterior del PC y apriete el tornillo de cierre.
- 4 Si fuese necesario, bloquee la cubierta de la parte posterior del PC.


Cómo Sustituir un Módulo de Memoria



- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Abra las dos pestañas y retire el módulo de memoria antiguo.



3 Inserte el nuevo módulo de memoria (alinéelo) y cierre las dos pertañas.




4 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

Cómo Sustituir una Tarjeta Accesoria


NOTA

Utilice sólo tarjetas accesorias ISA con formato XT (anchura inferior a 10,4 cm o 4,09 pulgadas).

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Afloje la abrazadera de retención y gírela para abrirla.



- 3 Sostenga la tarjeta antigua firmemente y tire de ella con cuidado.
- 4 Alinee con cuidado la nueva tarjeta, deslícela en su sitio y presiónela firmemente en la ranura.




5 Gire la abrazadera de seguridad para cerrarla y apriétela.



6 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

Qué Conectores Utilizar

Las unidades internas, como unidades de disco duro, de DVD o de CD-ROM, deben tener conectados los cables de datos y/o de alimentación. Cuando sustituya estas unidades, asegúrese de que utiliza los conectores de datos y alimentación correctos.



Conectores de Alimentación	Número en el Equipo	Utilizado para
	1	Unidad de disco duro
	1	Unidad de disquetes

Cómo Sustituir la Unidad de Disco Duro


Para ver información acerca cómo recuperar el contenido de la unidad de disco duro, consulte la *Guía de Resolución de Problemas y Actualización*, disponible en el sitio web de HP en la dirección www.hp.com/go/vectrasupport.

1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).

2 Retire todos los conectores de la unidad.



Unidad de disco




Unidad de disquetes



Alimentación principal


- 3 Presione el clip de retención en la parte superior de la bandeja de unidad y deslícela hacia atrás para retirarla.
- 4 Afloje los tornillos de la parte inferior de la bandeja de la unidad y retire la unidad de disco duro.



PRECAUCION

Tenga cuidado cuando maneje la unidad de disco duro durante la instalación. Una caída de un cuarto de pulgada (75 mm) puede dañarla.

- 5 Deslice la nueva unidad de disco duro en la bandeja de la unidad (con la orientación correcta) y apriete los tornillos.






- 7 Una todos los conectores de datos y de alimentación.
- 8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

Cómo Sustituir la Unidad de CD-ROM Delgada


AVISO

Para evitar un shock eléctrico y daños en los ojos con el láser, no abra el módulo del láser. Éste sólo puede ser reparado por personal de servicio autorizado. No intente realizar ningún ajuste a la unidad láser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de alimentación y longitud de onda. Este producto es un producto láser de clase 1.


- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire los conectores de la unidad.



- 3 Presione el clip de retención en la parte superior de la bandeja de unidad y deslícela hacia atrás para retirarla
- 4 Afloje la unidad de CD-ROM para retirarla de la bandeja de la unidad.



- 5 Alinee la nueva unidad de CD-ROM con las flechas indicadas en la bandeja de la unidad y engánchela en su sitio.
- 6 Vuelva a colocar la bandeja de la unidad.





- 7 Una los conectores a la unidad.
- 8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

Cómo Sustituir la Unidad de Disquetes

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire todos los conectores de la unidad.








Unidad de disco duro


Unidad de disquetes


Alimentación principal

- 3 Presione el clip de retención en la parte superior de la bandeja de unidad y deslícela hacia atrás para retirarla.
- 4 Afloje los tornillos de los laterales de la bandeja de la unidad y retire la unidad de disquetes.



- 5 Deslice la nueva unidad de disquetes en la bandeja de la unidad (con la orientación correcta) y apriete los tornillos.
- 6 Vuelva a colocar la bandeja de la unidad.







- 7 Una todos los cables de datos y de alimentación.
- 8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

Cómo Sustituir el Procesador


- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire el procesador antiguo.

Cómo retirar un procesador Celeron






Cómo retirar un procesador Pentium




B Instale el nuevo procesador y engánchelo en su sitio.

Cómo volver a colocar un procesador Celeron





Cómo volver a colocar un procesador Pentium




4 Si el nuevo procesador es de distinta velocidad, asegúrese de que están ajustados correctamente los conmutadores de la placa del sistema para la velocidad de su procesador. (Los valores correctos están indicados en la placa del sistema.)

Para procesadores Celeron, la velocidad se ajusta automáticamente.


- 5 Asegúrese de que está cargada la última versión del BIOS.
- 6 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

Cómo Sustituir la Placa del Sistema

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire el panel lateral.




- 3 Retire la memoria principal y el procesador de la placa del sistema antigua (descrito en este capítulo).
- 4 Retire la placa del sistema antigua.




5 Deslice cuidadosamente la nueva placa del sistema, alineando correctamente los raíles.

6 Empuje la placa del sistema en su sitio utilizando la palanca. Asegúrese de que los conectores están bien alineados y totalmente enganchados.



- 7 Vuelva a colocar la memoria principal y el procesador de la placa del sistema nueva (descrito en este capítulo).
- 8 Si el nuevo procesador es de distinta velocidad, asegúrese de que están ajustados correctamente los conmutadores de la placa del sistema para la velocidad de su procesador. (Los valores correctos están indicados en la placa del sistema.)
 - Para procesadores Celeron, la velocidad se ajusta automáticamente.
- 9 Vuelva a colocar el panel lateral.



- 10 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 11 Asegúrese de que está cargada la última versión del BIOS.

Cómo Sustituir la Fuente de Alimentación


AVISO

Para evitar un shock eléctrico, no abra la fuente de alimentación. No tiene piezas que necesite reparar el usuario en el interior.

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- Retire todos los conectores de la fuente de alimentación interna.








Unidad de disco duro

Unidad de disquetes

Alimentación principal

Retire los tornillos que aseguran la fuente de alimentación.




Retire los tres tornillos externos y el tornillo interno

- 4 Deslice la fuente de alimentación hacia atrás y retírela.
- 5 Inserte la nueva fuente de alimentación.
- 6 Vuelva a colocar los tres tornillos para asegurar la fuente de alimentación.
- 7 Vuelva a conectar todos los conectores de la fuente de alimentación interna.
- 8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 9 Seleccione el valor de tensión correcto para su país.

Cómo Sustituir el Ventilador

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire el panel lateral (consulte la página 32).
- 3 Retire el conector de alimentación del ventilador.
- 4 Retire la guía de flujo de aire y el ventilador.




- 5 Una las cuatro patillas de caucho al nuevo ventilador.
- $6 \;\;$ Una la nueva guía de flujo de aire y el nuevo ventilador.
- 7 Alinee el ventilador e insértelo en el PC.

PRECAUCION

Para asegurarse de que el ventilador funciona correctamente, instálelo con el conector de alimentación en la esquina inferior derecha.

8 Conecte el conector de alimentación.




Asegúrese de que el ventilador está instalado con el conector de alimentación en la esquina inferior derecha


9 Vuelva a colocar el panel lateral y la cubierta (descrito en este capítulo).

Cómo Sustituir la Tarjeta Elevadora

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire el panel lateral y la placa del sistema (descrito en este capítulo).
- 3 Retire cualquier conector unido a la tarjeta elevadora y cualquier tarjeta accesoria instalada.
- 4 Retire el el tornillo que asegura la tarjeta elevadora.
- 5 Deslice la tarjeta elevadora hacia delante y tire de ella para retirarla.



- 6 Inserte la nueva tarjeta elevadora.
- 7 Deslice la tarjeta elevadora de nuevo en su posición y vuelva a colocar el tornillo para asegurarlo.




- 8 Vuelva a colocar la placa del sistema, el panel lateral y cualquier tarjeta accesoria.
- 9 Vuelva a conectar todos los conectores de dispositivos.
- 10 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

Indice

A	conectores de datos, 26	I
accesorio minitorre, 2	conectores de la unidad, 26	impresora
unir, 2	conectores IDE, 26	conectar, 3
accesorios	conmutadores de la placa del	información
instalar, 21	sistema, 12	encontrar adicional, 11
ACPI, 10	consumo de alimentación, 47	información en línea, 11
actualizar	controladores	información segura, 22
su PC, 21	descargar, 10	información técnica, 12
alimentación	últimas HP, 18	iniciar
conectores internos, 26		software, 8
audio	cubierta	y detener el PC, 8
	retirar, 23	,
conectores, 6	sustituir, 23	instalar
auriculares		accesorios, 21
conector, 6	D	batería externa, 12
ayuda	desembalar el PC, 2	IRQs
en línea, 11	diagnosticar problemas de hardware, 16	usadas por el PC, 12
	DiagTools, 16	
В	direcciones E/S	M
batería	usadas por el PC, 12	memoria
instalar externa, 12	DMAs	sustituir, 24
sustituir placa del sistema, 12	usados por el PC, 12	micrófono
,	documentación	conector, 6
\mathbf{C}	descargar de la Web, 11	monitor
cables	descargar de la Wes, 11	brillo, 8
teclado, 3	E	conectar, 3
cables de alimentación	Energy Star, 10	contraste, 8
conectar, 7	entrada de línea	contraste, o
capacidad de gestión, 10		P
componentes	conector, 6	PC
	EPA, 10	
sustituir, 21	_	desembalar, 2
conectar	F	iniciar y detener, 8
cables de alimentación, 7	fuente de alimentación	placa del sistema
el teclado, 3	sustituir, 34	sustituir, 32
impresora, 3		Power-On Self-Test (Autocomproba-
monitor, 3	G	ción de encendido)
ratón, 3	gestión de alimentación	pantalla, 8
teclado, 3	uso, 10	problemas
teclado multimedia, 5	Guía de Resolución de Problemas y	el PC no arranca, 14
conectores	Actualización, 21	error POST, 15
audio, 6	descargar, 12	Preguntas más frecuentes, 17
auriculares, 6	descripción, 12	ratón, 15
de alimentación internos, 26	,	teclado, 15
de datos internos, 26		problemas de hardware
de unidad internos, 26		diagnosticar, 16
micrófono, 6		procesador
, -		sustituir, 31
		programa Setup de HP, 15
		programa betup ac m, 10

Indice

R ratón conectar, 3 resolución de problemas información más detallada, 12 resolver problemas, 13 básicos, 13 Preguntas más frecuentes, 17 resolver problemas básicos, 13 retirar la cubierta, 23 ruido acústico, 47	tarjeta accesoria sustituir, 25 tarjeta elevadora sustituir, 36 teclado conectar, 3 conectar el multimedia, 5 teclado multimedia conectar, 5 TopTools, 10
salida de línea conector, 6 selección de tensión, 7 Servicios de información y soporte de HP, 20 sitio web HP, 11 sitio web de HP, 11, 21 software acuerdo de licencia, 8 descargar, 10 iniciar, 8 soporte HP, 20 sustituir batería de la placa del sistema, 12 componentes, 21 fuente de alimentación, 34 memoria, 24 placa del sistema, 32 procesador, 31 tarjeta accesoria, 25 tarjeta elevadora, 36 unidad de CD-ROM, 28 unidad de disco duro, 26 unidad de disco duro, 26 unidad de disquetes, 30 ventilador, 35	U unidad de CD-ROM sustituir, 28 unidad de disco duro sustituir, 26 unidad de disquetes sustituir, 30 unir accesorio minitorre, 2 uso gestión de alimentación, 10 V ventilador sustituir, 35



Información Regulatoria

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD de acuerdo con la Guía 22 y EN 45014 de ISO/IEC

Nombre del fabricante: HEWLETT-PACKARD

Dirección del fabricante: 5 Avenue Raymond Chanas 38053 Grenoble Cedex 09

FRANCIA

Declara que el producto: Nombre del producto: Computador Personal

Número de modelo: HP VECTRA VLi 8 SF /XXX

Cumple las siguientes especificaciones del producto:

<u>SEGURIDAD</u> Internacional: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4 / GB4943-1995

Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3

EMC CISPR 22:1993 / GB9254-1988 / EN 55022:1994 Clase B 1)

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - Líneas de señal de 0,5 kV, Líneas de alimentación de 1 kV

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

FCC Title 47 CFR, Parte 15 Clase B ²⁾ / ICES-003, Edición 2 / VCCI-2 ¹⁾

AS / NZ 3548:1992

Información complementaria: El producto cumple con los requisitos de las siguientes directivas y lleva la marca CE en consecuencia: la directiva EMC 89/336/EEC enmendada por la directiva 93/68/EEC y la directiva de bajo voltaje 73/23/EEC.

1) Este producto se ha probado en una configuración típica con sistemas de computadores personales de Hewlett-Packard.

²⁾Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normativas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas la interferencias que pueden provocar un funcionamiento incorrecto

Grenoble Jean-Marc JULIA
Diciembre, 1998 Director de Calidad

Para obtener EXCLUSIVAMENTE información sobre cumplimiento: de normas, póngase en contacto con

Contacto en EE.UU:

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Teléfono: (415) 857-1501)

Póliza de Garantía Para Usuarios en México

Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. con domicilio en:

Guadalajara, Jalisco

Montemorelos No. 229 Fracc. Loma Bonita, 45060 Tel. 669 95 00

Tel. 78 42 40

México, D.F.MoProlongación Reforma No. 470MoCol. Lomas de Sta. Fe, 01210LoDelegación Alvaro ObregónTeTel. 326 46 00

México, D.F. Monte Pelvoux No. 111

Monterrey, Nvo. León

4º Piso, Col. Del Valle

Garza García, 76030

Calz, Del Valle O. No. 409

Lomas de Chapultepec, 11000 Tel. 202 01 55

Garantiza este producto por el término de doce meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final. En el caso de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o en su instalación, a partir de la fecha en que hubiere quedado operando normalmente el producto después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

CONDICIONES:

1. Centros de Servicio, Refacciones y Partes:

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los centros de servicio ubicados en los domicilios de la parte superior de esta hoja, mismos en los que se pueden adquirir refacciones y partes.

2. Cobertura:

La Empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V.

3. Tiempo de Reparación:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Limitaciones:

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Español proporcionado.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V.

Prod	lucto	Marca	Modelo
No. de Serie	Nombre del Distribuidor		
Dirección (Calle, Número, Colonia o Poblado, Delegación o Municipio)			
C.P.	Ciudad	Estado	Teléfono
Fecha de entrega o instalación			

Notas:

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

¡FELICIDADES! Hewlett-Packard aumentó el tiempo de garantía de su monitor, comprado como parte de su equipo, de cómputo hasta doce meses.

Cómo Cambiar la Batería

Si no instala correctamente la batería existe peligro de explosión. Para su seguridad, no intente nunca recargar, desensamblar o quemar la batería antigua. Sustituya la batería sólo por otra igual o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante. La batería de este PC es una batería de litio que no contiene metales pesados, no obstante, para proteger el medio ambiente, no tire las baterías a la basura. Por favor, devuelva las baterías usadas a la tienda donde las compró, al distribudor donde adquiró el PC, o a Hewlett Packard, para que sean recicladas o eliminadas de un modo no perjudicial para el medioambiente. Se acepta la devolución de baterías usadas sin cargo alguno.

Cómo Reciclar el PC

HP está seriamente comprometido con la protección del medio ambiente. El Computador Personal HP se ha diseñado de forma que lo respete lo más posible.

HP puede recoger su viejo PC para reciclarlo cuando finalice su vida útil.

HP dispone de un programa de recogida en diversos países. Los equipos recogidos se envían a una de las instalaciones de reciclaje de HP en Europa o en EE.UU. Se reutilizan todas las piezas posibles y el resto se recicla. Se observa un cuidado especial con las baterías y demás sustancias potencialmente tóxicas, que se reducen a componentes inocuos mediante un proceso químico especial.

Si desea información más detallada sobre el programa de recogida de productos de HP, póngase en contacto con su distribuidor o con su Oficina de Ventas de HP más cercana.

Garantía de Hardware General de HP

General

Esta Garantía de Hardware General de HP le ofrece a usted, el cliente, los derechos de la garantía expresa de HP, el fabricante. Le rogamos que consulte los apartados *específicos* de la garantía de su producto en la Tarjeta de Garantía de HP incluida con el producto. Además, la legislación local o los acuerdos escritos especiales formalizados con HP también pueden concederle otros derechos legales.

PARA VENTAS REALIZADAS EN AUSTRALIA Y EN NUEVA ZELANDA, LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO LEGALMENTE, NO EXCLUYEN, LIMITAN NI MODIFICAN, SINO QUE SE AÑADEN A LOS DERECHOS LEGALES PRECEPTIVOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO AL CLIENTE.

LA LEGISLACIÓN DE SU PAÍS PUEDE ESTIPULAR DERECHOS DE GARANTÍA DIFERENTES. SI ES ASÍ, SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS HP O LA OFICINA LOCAL DE VENTAS Y SERVICIO DE HP PODRÁ FACILITARLE DETALLES.

Garantía de Reparación o Sustitución

Hardware de HP

Durante el periodo de garantía establecido en la Tarjeta de Garantía de HP de su producto, HP garantiza su hardware, sus accesorios y sus suministros contra defectos materiales y de fabricación. No obstante, salvo por lo que se indica anteriormente, HP no garantiza que el hardware, los accesorios o los suministros de HP vayan a funcionar ininterrumpidamente y sin ningún tipo de error.

Si durante el periodo de garantía del producto, HP no pudiera, en un tiempo razonable, reparar su producto en las condiciones establecidas en la garantía, podrá exigir la devolución de un importe (la cantidad del precio de compra) siempre y cuando devuelva el producto a un distribuidor autorizado por HP o a otra empresa designada por HP. A menos que se haya acordado lo contrario por escrito con HP, se deberán devolver todos los componentes de hardware para poder recibir la devolución del importe de la unidad de sistema de procesador completa.

La unidad de sistema de procesador, el teclado, el ratón y los accesorios de Hewlett-Packard contenidos dentro de la unidad de sistema de procesador -- como adaptadores de vídeo, dispositivos de almacenamiento masivo y controladoras de interfase -- están cubiertos por esta garantía.

Los productos HP externos a la unidad de sistema de procesador -- como subsistemas de almacenamiento externos, monitores, impresoras y otros periféricos -- están cubiertos por las garantías específicas de tales productos.

El software de HP está cubierto por la Garantía Limitada de Productos de Software de HP que figura en el manual de su producto HP.

HP NO prestará asistencia para este producto si se configura como un servidor de red. Se recomienda utilizar HP NetServers para cubrir sus requisitos de servidores de red.

A menos que se indique lo contrario, y en la medida en que esté permitido por la legislación local, los productos de hardware podrán contener piezas reconstruidas (cuyo rendimiento es equivalente al de las piezas nuevas) o piezas que se han sometido anteriormente a un uso casual. HP podrá reparar o sustituir los productos de hardware (i) por otros productos cuyo rendimiento sea equivalente al de los productos reparados o sustituidos, pero que se hayan sometido a uso anteriormente, o (ii) por productos que puedan contener piezas reconstruidas con un rendimiento equivalente al de las piezas nuevas, o piezas que se hayan utilizado anteriormente de manera casual.

Hardware de otros Fabricantes

El hardware ya instalado no fabricado por HP y los componentes no fabricados por HP instalados con posterioridad a la adquisición del producto HP podrán estar garantizados bajo condiciones distintas a las del producto HP en el que están instalados.

Todos los productos o periféricos no fabricados por HP que sean externos a la unidad de sistema de procesador -- como subsistemas de almacenamiento externos, monitores, impresoras y otros periféricos -- están cubiertos por las garantías ofrecidas por los fabricantes de tales productos.

Comprobante de Compra y Periodo de Garantía

Con el fin de poder recibir servicio o asistencia para su producto de hardware durante el periodo de garantía especificado en la Tarjeta de Garantía del HP Vectra incluida con su producto, se le podrá exigir un comprobante en el que figure la fecha de adquisición original del producto para poder establecer la fecha de inicio de la garantía de su producto. Si este comprobante de compra no está disponible, el inicio del periodo de garantía será la fecha del fabricante (que aparece en el propio producto).

Exclusiones

La garantía no cubre defectos ocasionados por: (a) mantenimiento o calibración incorrecto o inadecuado; (b) software, interfases, piezas o suministros no facilitados por HP; (c) reparaciones, mantenimiento o modificaciones no autorizadas, o uso indebido; (d) funcionamiento no conforme con las especificaciones publicadas del producto; (e) preparación o mantenimiento inadecuado del lugar de instalación; o (f) cualquier otra exclusión que puede estipularse expresamente en esta Declaración de Garantía.

Limitación de Garantías Implícitas

EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO U OTRAS GARANTÍAS TÁCITAS OFRECIDAS POR EL FABRICANTE ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.

Recurso Exclusivo

EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE, LOS RECURSOS ESTIPULADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUYEN SUS RECURSOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS. SALVO QUE SE HAYA INDICADO LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE HP DE LA PÉRDIDA DE DATOS O DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUIDO LUCRO CESANTE) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTÉN BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO SUPUESTO.

(Rev. 30/11/98)

Contrato de Licencia de Software HP y Garantía Limitada de Software

Su PC HP Vectra contiene programas de software ya instalados. Lea el Contrato de Licencia de Software antes de seguir. POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA Y LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA ANTES DE PROCEDER AL MANEJO DE ESTE EQUIPO. LOS DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE LE SERÁN TRANSFERIDOS A CONDICIÓN DE QUE ACEPTE TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO. EL INICIO EN EL MANEJO DEL EQUIPO SE ENTENDERÁ COMO UNA ACEPTACIÓN IMPLÍCITA DE TALES TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA, BORRE INMEDIATAMENTE EL SOFTWARE DE LA UNIDAD DE DISCO DURO Y DESTRUYA LOS DISQUETES MAESTROS, O BIEN DEVUELVA EL ORDENADOR CON EL SOFTWARE PARA QUE LE SEA REEMBOLSADO EL IMPORTE COMPLETO. EL HECHO DE PROSEGUIR CON LA CONFIGURACIÓN INDICARÁ SU ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA.

Contrato de Licencia de Software HP

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A CONTINUACIÓN, ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE HP REGIRÁ EL USO DEL SOFTWARE SUMINISTRADO A USTED, EL CLIENTE, FORMANDO PARTE DEL PC HP. REEMPLAZA TODOS LOS TÉRMINOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OTROS FABRICANTES QUE PUEDAN ENCONTRARSE EN LÍNEA O EN CUALQUIER DOCUMENTACIÓN O EN OTROS MATERIALES CONTENIDOS EN LA CAJA EN LA QUE SE SUMINISTRA EL PC.

Nota: El software de sistema operativo de Microsoft se le concede bajo licencia de acuerdo con el Contrato de Licencia para Usuario Final (EULA) de Microsoft contenido en la documentación de Microsoft.

Los siguientes Términos de la Licencia rigen el uso del software:

USO. El Cliente podrá utilizar el software en cualquier computador, pero no queda facultado para utilizarlo en redes informáticas o en más de un computador. El Cliente no queda facultado para desensamblar o descompilar el software, a menos que esté permitido por la ley.

COPIAS Y ADAPTACIONES. El Cliente puede realizar copias o adaptaciones del software única y exclusivamente: (a) con objeto de tener una copia de seguridad del mismo o (b) cuando la copia o adaptación sea un procedimiento necesario para el uso del software en un PC, siempre que tales copias o adaptaciones no sean usadas para otros fines. TITULARIDAD. El Cliente acepta que por la presente licencia no adquiere ninguna titularidad sobre el software salvo aquélla que se refiere a la posesión del medio físico en el que está grabado el software. El Cliente reconoce y acepta que el software se encuentra registrado y protegido por los derechos de autor ("copyright") y demás derechos de propiedad intelectual pertinentes. Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que el software objeto de licencia puede haber sido desarrollado por un tercero cuyo nombre aparece especificado en los avisos de derechos de autor ("copyright") incluidos con el software, quien estará facultado para exigir responsabilidades al Cliente por cualquier infracción de los derechos de autor o incumplimiento de este Contrato de Licencia.

CD-ROM CON PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO. Si su PC se ha suministrado con un CD-ROM que incluye un programa de recuperación del producto: (i) El CD-ROM que contiene el programa de recuperación del producto y/o la utilidad de soporte únicamente se podrán utilizar para restaurar el disco duro del PC con el que se suministró originalmente el CD-ROM que contiene el programa de recuperación del producto. (ii) El uso de cualquier software de sistema operativo de Microsoft incluido en dicho CD-ROM que contiene el programa de recuperación del producto se regirá por el Contrato de Licencia para Usuario Final (EULA) de Microsoft.

TRANSFERENCIA DE DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE. El Cliente puede ceder a terceros los derechos que por este Contrato de Licencia se le conceden sobre el software, única y exclusivamente cuando dicha transferencia se refiera a la totalidad de los derechos concedidos y el Cliente obtenga la previa aceptación de todos y cada uno de los Términos y Condiciones del presente Contrato de Licencia por parte del tercero cesionario. En caso de cesión, el Cliente acepta la expiración de sus derechos sobre el software y se obliga a destruir las copias y adaptaciones efectuadas del software o a entregarlas al tercero cesionario.

SUBLICENCIA Y DISTRIBUCIÓN. El Cliente no puede arrendar o conceder una sublicencia del software, ni distribuir o comercializar copias o adaptaciones del software en soportes físicos o mediante sistemas de telecomunicación, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard.

RESOLUCIÓN. Hewlett-Packard se reserva la facultad de resolver la presente licencia en caso de incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de los Términos y Condiciones de la misma, siempre y cuando Hewlett-Packard hubiese requerido previamente al Cliente para que pusiese remedio a ese incumplimiento y el Cliente no lo solventase en el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de tal requerimiento.

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS. El Cliente acepta que la licencia del software no incluye actualizaciones o mejoras al mismo, las cuales podrán estar disponibles a través de Hewlett-Packard mediando el oportuno contrato de soporte, en su caso.

CLÁUSULA DE EXPORTACIÓN. El Cliente se compromete a no exportar o reexportar ni el software ni sus copias o adaptaciones en contravención de los reglamentos de EE.UU. sobre control de exportaciones o cualquier otro reglamento o legislación aplicable.

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE.UU.. La utilización, duplicación o revelación por parte del Gobierno de EE.UU. está sujeta a restricciones, tal y como se regula en el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula de Derechos sobre Datos Técnicos y Software Informático (Rights in Technical Data and Computer Software) de DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 EE.UU. Los derechos para departamentos y organismos del Gobierno de EE.UU. no dependientes del Departamento de Defensa se encuentran regulados en FAR 52.227-19(c)(1,2).

Garantía Limitada del Producto de Software HP

ESTA GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS DE SOFTWARE HP CUBRIRÁ TODO EL SOFTWARE QUE SE LE SUMINISTRE A USTED, EL CLIENTE, COMO PARTE DEL PC HP, INCLUIDO EL SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO, EN SU CASO. REEMPLAZA TODOS LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA DE OTROS FABRICANTES QUE PUEDAN ENCONTRARSE EN LÍNEA O EN CUALQUIER DOCUMENTACIÓN O EN OTROS MATERIALES CONTENIDOS EN LA CAJA EN LA QUE SE SUMINISTRA EL PC.

Garantía del Software Limitada a Noventa Días. HP garantiza que durante NOVENTA (90) DÍAS a partir de la fecha de su adquisición, el software ejecutará sus instrucciones programadas, siempre y cuando todos los archivos se hayan instalado adecuadamente. Sin embargo, HP no garantiza que el software vaya a ejecutarse ininterrumpidamente o que esté libre de errores. En caso de que durante el período de garantía el software produjera fallos en la realización de las instrucciones programadas, HP suministrará al cliente software libre de defectos además de instrucciones para volver a instalarlo o algún tipo de asistencia.

Software de HP

Durante el periodo de garantía aplicable especificado en la Tarjeta de Garantía de HP que se incluye con su producto, HP garantiza el software de HP ya instalado contra defectos materiales y de fabricación que puedan impedir la ejecución del software de HP cuando el producto HP y el software de HP se utilicen correctamente. Salvo por lo que se establece anteriormente, HP no garantiza que el software de HP vaya a funcionar ininterrumpidamente o sin errores.

Si se notifica a HP la existencia de un defecto en un producto de software de HP durante el periodo de garantía del producto de software, HP, a su entera discreción y de acuerdo con la garantía especificada, podrá:

- 1. asistir al cliente en la reinstalación de software no defectuoso, O BIEN
- 2. facilitar al cliente usuario final software no defectuoso junto con instalaciones de reinstalación escritas. La recarga de software incorporado y ya cargado de HP o de otro fabricante por parte de HP o de otra empresa designada por HP no está cubierta por la garantía de HP.

En el supuesto de que HP no sea capaz de sustituir el software en un plazo razonable, el recurso alternativo del Cliente consistirá en el reembolso del precio de compra, previa devolución del producto y de todas las copias. A menos que se indique lo contrario o se estipule otra cosa por escrito con HP, el software incorporado o ya instalado no se podrá devolver para obtener un reembolso independientemente de la devolución de todo el sistema incorporado o ya instalado.

Software de Otros Fabricantes

El software ya instalado e incorporado de otros fabricantes está garantizado por el fabricante del software, y no por HP. Medio Móvil (si fuese suministrado). HP garantiza el medio móvil, si fuese suministrado, en el que está grabado electrónicamente el software, durante un período de NOVENTA (90) DÍAS a partir de la fecha de adquisición del software, contra defectos materiales y de fabricación, siempre y cuando dicho medio haya sido manipulado adecuadamente por el Cliente. En el supuesto de que durante el período de garantía indicado dicho medio resultara ser defectuoso, HP sustituirá el producto de software, previa devolución del mismo por el Cliente. Si durante un período razonable de tiempo HP se viera imposibilitada para sustituir el medio, el Cliente obtendrá el reembolso del importe del producto de software, previa devolución del producto y destrucción de todas las copias del mismo, tanto las existentes en medio móvil como las grabadas en un medio fiio.

Aviso de Reclamaciones Bajo Garantía. El aviso de reclamaciones cubiertas por garantía deberá hacerse mediante notificación por escrito a HP en el plazo máximo de treinta (30) días a partir de la expiración del período de garantía. Limitación de la Garantía. HP no ofrece otra garantía expresa, ni escrita ni oral, con respecto a este producto. Cualquier garantía implícita relativa a la comerciabilidad o idoneidad del producto para un fin determinado tendrá como duración máxima los noventa (90) días de la presente garantía. Puesto que algunos estados o jurisdicciones no permiten limitaciones respecto a la duración de una garantía implícita, la anterior limitación o exclusión podría no afectarle. Esta garantía le da derechos legales específicos, y además puede tener otros derechos que varíen de estado a estado o de provincia a provincia. Limitación de Responsabilidad y Compensaciones. LAS ACCIONES QUE ANTERIORMENTE SE HAN EXPUESTO SON LAS ÚNICAS DE QUE GOZA EL CLIENTE AL AMPARO DE LA PRESENTE GARANTÍA Y PODRÁN SER EJERCITADAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CLIENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ HP RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS Y CONSECUENTES, INCLUIDO EL LUCRO CESANTE, YA SE TRATE DE RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES O EXTRACONTRACTUALES. Puesto que algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, la anterior limitación o exclusión podría no afectarle.

Obtención del Servicio de Garantía. El servicio de garantía puede ser prestado por la oficina de HP más próxima o por cualquier otra que aparezca indicada en el manual de usuario o cuaderno de servicio.

PARA VENTAS REALIZADAS EN AUSTRALIA Y EN NUEVA ZELANDA: LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO LEGALMENTE, NO EXCLUYEN, LIMITAN NI MODIFICAN, SINO QUE SE AÑADEN A LOS DERECHOS LEGALES PRECEPTIVOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO AL CLIENTE.

(Rev. 16/03/98)

Garantía Año 2000 de Hewlett-Packar d

Con sujeción a todos los términos y limitaciones de la Declaración de Garantía Limitada de HP que acompaña a este Producto, HP garantiza que este Producto HP será capaz de procesar con precisión datos relativos a fechas (lo que incluye a título enunciativo el cálculo, comparación y secuencia) de, en y entre los siglos veinte y veintiuno, y los años 1999 y 2000, con inclusión de los cálculos de años bisiestos, cuando se usen de conformidad con la documentación del producto suministrada por HP (incluídas cualesquiera instrucciones para instalar parches o mejoras), siempre que todos los demás productos (es decir, hardware, software y firmware) usados en combinación con tal/tales Producto/s HP, intercambien adecuadamente datos relativos a fechas con el mismo. La duración de esta garantía se extiende hasta el 31 de Enero de 2001.

(Rev. 21/12/98)

Características Físicas

Para más información, consulte la hoja de datos del PC en la biblioteca del sitio web de HP' en www.hp.com/desktop.

Característica	Descripción
Peso (excluido el monitor y el teclado)	7,54 kg (16,5 libras)
Dimensiones	Anchura: 37cm (14,6 pulgadas), Altura: 9,5 cm (3,7 pulgadas), Profundidad: 39 cm (15,4 pulgadas)
Superficie	0,144 m ²
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C (-1040 °F a 158 °F)
Humedad de almacenamiento	8% a 85% (relativa), sin condensación a 35 °C (95 °F)
Temperatura de funcionamiento	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Humedad de funcionamiento	15% a 80% (relativa)
Fuente de alimentación	Tensión de entrada: 100 – 127 V, 200 – 240 V ca (algunos modelos disponen de un conmutador de selección de tensión) Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Potencia máxima de salida: 90 W continuos

Consumo de Alimentación

Consumo de Alimentación	Windows NT 4.0		Windows 95	
	115V / 60Hz	230V / 50Hz	115V / 60Hz	230V / 50Hz
Funcionamiento sin E/S	≤ 31 W	≤ 31 W	≤ 32 W	≤ 31 W
En Espera	≤ 25 W	≤ 25 W	≤ 25 W	≤ 25 W
Apagado	≤ 4 W	≤ 4 W	≤ 4 W	≤ 4 W

NOTA


Cuando el PC se apaga con el botón de encendido del panel frontal, el consumo de alimentación cae por debajo de 5 Watios, pero no es cero. El método especial de encendido/apagado utilizado por este PC amplía considerablemente la duración de la fuente de alimentación. Para alcanzar el consumo de alimentación cero en el modo "apagado", desconecte el PC de la toma de corriente o utilice un bloque de alimentación con un conmutador.

Emisión de Ruido Acústico

Emisión de Ruido Acústico (Medido según ISO 7779)	Potencia de Sonido (típica)	Presión de Sonido (típica)
Funcionamiento	LwA ≤ 35,5 dB	LpA ≤ 26,5 dB
En funcionamiento con acceso a unidad de disco duro	LwA ≤ 36 dB	LpA ≤ 31,5 dB
En funcionamiento con acceso a unidad de CD-ROM	LwA ≤ 44,4 dB	LpA ≤ 40 dB
En funcionamiento con acceso a unidad de disquetes	LwA ≤ 35,5 dB	LpA ≤ 34,5 dB



Guía Rápida de la Documentación del PC



Papel blanqueado sin cloro

Nº de parte D7820-90003 Impreso 01/99



7920 00002